

نکات نگهداری دستگاه T6020 برقی

نوع روغن پمپ باد	روغن ۵۰
حجم روغن پمپ باد	۱ لیتر
تعویض روغن پمپ باد	بعد از هر ۵۰ ساعت کارکرد
نوع واسکازین گیربکس اصلی پمپ	واسکازین ۱۲۰ یا ۹۰
حجم واسکازین گیربکس اصلی پمپ	۱ لیتر
تعویض واسکازین گیربکس اصلی پمپ	اولین تعویض بعد از ۵۰ ساعت کارکرد پس از آن، هر ۵۰۰ ساعت کارکرد تعویض گردد
نوع روغن کمپرسور	روغن ۵۰
حجم روغن کمپرسور	۱ لیتر
تعویض روغن کمپرسور	بعد از هر ۵۰ ساعت کارکرد
نوع واسکازین گیربکس میکسر	واسکازین ۱۲۰ یا ۹۰
حجم واسکازین گیربکس میکسر	۵/۰ لیتر
تعویض واسکازین گیربکس میکسر	اولین تعویض بعد از ۵۰ ساعت کارکرد پس از آن، هر ۵۰۰ ساعت کارکرد تعویض گردد
نمره تسمه گیربکس اصلی	B40
نمره تسمه کمپرسور باد	A53
تعویض روتور	۳۰۰۰ متر
تعویض استاتور	۱۵۰۰ متر